

DUE SOLENOIDI CENTRAGGIO A MOLLE MONT. C

Tipo di cursore		Ricoprimento	Posizione di transito
01		+	
02		-	
03		+	
04*		-	
44*		-	
05		+	
66		+	
06		+	
07*		+	
08*		+	
09*		+	
10*		+	
22*		+	
11*		+	
12*		+	
13*		+	
14*		-	
28*		-	

UN SOLENOIDE (LATO A) MONTAGGIO E

Tipo di cursore		Ricoprimento	Posizione di transito
01		+	
02		-	
03		+	
04*		-	
44*		-	
05		+	
66		+	
06		+	
08*		+	
10*		+	
12*		+	
15		-	
16		+	
17		+	
14*		-	
28*		-	

**CURSORI STANDARD
CONTROLLO DIREZIONE CETOP 3**



ATTENZIONE

(*) Cursori con maggiorazione

- I cursori tipo **15 / 16 / 17** sono possibili solo nei montaggi **E / F**
- I cursori tipo **16 / 19 / 20 / 21** non sono previsti per **AD3E variante J***
- Per le valvole con comando a leva vengono utilizzati cursori completamente diversi da quelli utilizzati per tutti gli altri comandi.
Cursori disponibili per questo tipo di valvola: 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 66 / 07 / 22 / 13 / 15 / 16 / 17

UN SOLENOIDE (LATO B) MONTAGGIO F

Tipo di cursore		Ricoprimento	Posizione di transito
01		+	
02		-	
03		+	
04*		-	
44*		-	
05		+	
66		+	
06		+	
08*		+	
09*		+	
10*		+	
22*		+	
12*		+	
13*		+	
07*		+	
15		-	
16		+	
17		+	
14*		-	
28*		-	

DUE SOLENOIDI MONTAGGIO D

Tipo di cursore		Ricoprimento	Posizione di transito
19*		-	
20*		+	
21*		+	